



Herboflex Spachtel

Stucco elastico per turare e chiudere crepe allargate in muratura o intonaco

I. Descrizione prodotto

Stucco elastico in dispersione per turare e chiudere crepe allargate in muratura o intonaco, nonché otturare buchi e riparare punti difettosi e danni. Herboflex Spachtel può ricevere altri prodotti del sistema Herbolflex.

Non adatto su sistemi a cappotto.

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Stucco elastico per crepe
Tinte	Grigio-beige
Grado di brillantezza	Opaco satinato
Densità	1.35 kg/l (valore medio)
Composizione (secondo VdL- Associazione Industria Vernici, Germania)	Acrilato stirolico in dispersione, carbonato di calcio, riempitivi organici, additivi, alchilfenoli, acqua, conservante.
Codice prodotto pitture e vernici	M-GP 01
Confezione	7 kg
Prescrizioni di magazzino e trasporto	ONU: - Conservare in conformità alla normativa vigente. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Osservare le istruzioni sull'etichetta.
Indicazioni di pericolo	Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Avvertenze importanti	Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per utenti professionisti.



Descrizione prodotto (continua)

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.

Avvertenza: osservare le schede BFS n. 19 e 19.1.

Le crepe strutturali possono essere soggette a movimenti estremi, pertanto non sempre è possibile realizzare una copertura delle crepe durevole e invisibile con i prodotti di rivestimento. A causa del diverso spessore degli strati e di conseguenza della diversa diffusione possono comparire tracce di stucco sulla superficie. I giunti di raccordo su finestre, porte e davanzali devono essere perfettamente chiusi a tenuta con un sigillante idoneo ad elasticità permanente.

Proteggere dalla pioggia, dall'estrema umidità dell'aria (nebbia) e dal gelo fino all'essiccamento completo. Non usare Herboflex-Spachtel su superfici orizzontali con acqua stagnante o soggette a umidità permanente, né su supporti ricchi di calce CS I < 1,5 N/mm² (P I) o intonaci minerali alleggeriti.

Indicazioni per l'applicazione

Istruzioni per l'applicazione	Stuccare e se necessario ristrutturare
Diluyente	Applicare non diluito
Temperatura di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a + 5 °C né superiore a 30 °C (supporto e aria), l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore al 70%.
Essiccamento (a 23 °C e 50% di umidità relativa dell'aria)	Prodotto successivo dopo 1-3 giorni (con spessore strato asciutto di 5 mm)
Resa	80-250 g/m ²
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua.
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, muschio, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.
Preparazione generale del supporto	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare eventuali punti danneggiati evidenti del supporto con materiali idonei, se necessario neutralizzare i rappezzati.

MANO DI FONDO

Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta cementizia CS II, CS III e CS IV (P II e P III)	A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane. Su intonaci poco assorbenti e solo leggermente friabili applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito in volume al 50% max. con acqua, in funzione del potere assorbente del supporto. Su intonaci friabili, molto assorbenti o sfarinanti applicare una mano di fondo Imprägniergrund Tiefgrund SB* o Multigrund SB*, diluito con Sangajol 5038. Osservare la scheda BFS n. 9.
---	---

Ciclo di verniciatura (continua)

Mattoni facciavista (solo mattoni paramano resistenti al gelo e clinker)	La muratura non deve presentare scolorimenti né inclusioni di diverso colore. Le connessioni devono essere asciutte, compatte, prive di crepe, sali ed efflorescenze. Mano di fondo con Imprägniergrund Tiefgrund SB*. Avvertenza: se nel rivestimento intermedio compaiono alterazioni di colore, applicare un'ulteriore mano con Multigrund SB*. Osservare la scheda BFS n. 13!
Pitture a dispersione e pitture siliciche opache, intonaci sintetici	Adatto anche su rivestimenti solidi, plastoelastici integri. Su supporti poco assorbenti e porosi, applicare una mano di fondo Tiefgrund Aqua*, diluito in volume al 50% max. con acqua, in funzione del potere assorbente del supporto. Su supporti rovinati dagli agenti atmosferici, molto assorbenti applicare una mano di fondo Imprägniergrund Tiefgrund SB* o Multigrund SB*.
Indicazioni particolari	La mano di fondo non deve assolutamente formare una pellicola chiusa e lucida sulla superficie. Il supporto deve essere assorbente affinché possa penetrarvi il fondo impregnante. I supporti non assorbenti, chiusi e compatti, p.es. vecchie pitture a dispersione intatte, non devono essere trattati con il fondo Imprägniergrund Tiefgrund*.
Stuccatura	Allargare leggermente a cuneo le crepe e rimuovere i frammenti di intonaco lungo la crepa. Applicare la mano di fondo sui fianchi della crepa e su tutta la superficie (riferirsi alle istruzioni per i rispettivi supporti). Riempire le crepe con Herboflex Spachtel. Le crepe profonde devono essere riempite con più strati, altrimenti va prima inserita una corda tonda. Ristrutturare quindi come desiderato.
MANO INTERMEDIA per tutti i supporti summenzionati	Consultare le schede tecniche Herboflex Armierungsbasis e Herboflex Gum.
MANO DI FINITURA per tutti i supporti summenzionati	Due mani copiose e uniformi di Herboflex Finish* opaco. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato. In alternativa come finitura è possibile applicare Herboflex Feinputz* o Herboflex Putz grob* oppure Herboflex Edelputz* (solo su muratura a faccia vista).

* Osservare la relativa scheda tecnica.

5.101 Herboflex Spachtel

Sistemi d'armatura per crepe
Stucchi

Istruzioni per lo smaltimento
Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: ottobre 2014
Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH -6015 Lucerna
Telefon +41 / 41 268 14 14
Telefax +41 / 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch



www.herbol.ch