



Productomschrijving

Watergedragen dekkende grondlaag voor houtwerk binnen.

Toepassing

Geschikt voor houtwerk en aanverwanten (MDF, vezelplaat,...).

Voor gebruik binnen. Uitermate geschikt in combinatie met Sikkens Binnenlak.

Eigenschappen

Uitstekende hechting. Voor een mooi en duurzaam eindresultaat.

Kleur

Wit

Verpakkingen

0,75l, 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed roeren (tot op de bodem). Verwerken met een borstel of rol geschikt voor een watergedragen lak. Niet verwerken beneden 10 °C of boven 30 °C, in volle zon of bij regenachtig weer. Product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.

Rendement

12 m²/l per laag

Droogtijd bij 20 °C

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 6 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout en aanverwanten (MDF,...)

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met synthetische thinner. Uitgezonderd houtsoorten met antioxidantia (bv. Padoek- en Iroko hout) dienen ontvet te worden met brandalcohol. Vervolgens het hout licht opschuren (korrel P240-280) en ontstoffen. Kaal en ontvet hout dient binnen een tijdspanne van 8u een eerste laag verf te krijgen. Grondlaag Sikkens Grondlak / Primer Binnenlak aanbrengen. Laat de primer voldoende lang drogen (6u) alvorens een eindlaag aan te brengen. Na volledige droging, licht schuren (korrel P320) en ontstoffen.

Opmerking voor hout met wateroplosbare inhoudsstoffen (afzelia, merbau, ...): 2 lagen Sikkens Grondlak / Primer Binnenlak aanbrengen in plaats van één om doorbloeding te voorkomen.

Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Uitslag, zoals bij doorbloeden van exotische houtsoorten (bv. afzelia, merbau), isoleren met 2 lagen Sikkens Grondlak / Primer Binnenlak.
- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Polyfilla Ontvetter, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Afwerken met 2 lagen Sikkens Binnenlak Zijdeglans.
Licht opschuren tussen deze 2 lagen (korrel P240-280).

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 80 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 3-11-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteeweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.sikkens-particulier.be