

Alpha Tacto

DECORATIEVE TACTIELE WATERGEDRAGEN AFWERKINGSLAAG VOOR BINNEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Bijzondere, voelbare zachtheid
- Kalkmat uitzicht.
- Goede mechanische weerstand.
- Sneldrogend.
- Niet vergelend.

Toepassing

Decoratieve afwerking voor binnenmuren, met het uitzicht en aanvoelen van suède of textiel.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Minimum 5°C - maximum 30°C.

Verwerking

Borstel voor "Suède" effect.

Kortharige rol + Alpha Tacto tool voor "Textiel" effect.

Verdunning

Gebruiksklaar, niet verdunnen.

Om een echt tactiel effect te verkrijgen onverdund gebruiken.

Reiniging gereedschap

Met een na gebruik met water.

Geadviseerde laagdikte per laag

Droog : 80 µm of 200 µm nat.

Droging bij 20°C/65% R.V

Stofdroog na ongeveer 20 minuten, droog na ongeveer 2 uur en overschilderbaar na ongeveer 6 uur.

Rendement

Ongeveer 6 - 8 m²/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Eigenschappen

Dichtheid

1,060 ± 0,05 kg/dm³

Vaste stof gehalte

Ongeveer 30 gew.% = ongeveer 26 vol.%.

Glansgraad

Mat: ca.0,6 G.U./85°

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/I) : 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.

Levering

Verpakking

1 * - 2,5 - 10 liter.

Kleur

36 tinten realiseerbaar op de mengmachine.

* Volgende tinten zijn niet realiseerbaar in 1 liter AT101, AT103, AT107, AT108, AT111, AT112, AT123, AT126, AT139, AT141, AT147.



Werkwijze

- De ondergronden ontdoen van vuil, vet, stof, e.d.
- De op beton aanwezige (poederende) slijmhuide volledig verwijderen door staalborstelen.
- Eventuele zoutuitslag op baksteen droog afborstelen.
- Op hardboard (MDF) eventuele hechttingsbelemmerende stoffen verwijderen door ontvetten en/of schuren.
- Gipsgebonden ondergronden dienen samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Losse pleisterresten verwijderen en onzuiverheden ontkorrelen. Grondig ontstoffen.
- Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater en goed mat schuren.

Tweemaal gronden met Alphotex SF (zelfde kleurnummer als de eindafwerking).

“Suède effect”

Met een blokborstel of spalter, kriskras en in onregelmatige aansluitende vlakken verderwerkend een laag Alpha Tacto aanbrengen.

Vier uur laten drogen.

Op de zelfde wijze een tweede laag Alpha Tacto aanbrengen .

“Textiel effect” (uitsluitend voor kleinere, bewerkbare oppervlakken !)

Een laag Alpha Tacto aanbrengen met de rol.

De nog verse laag direct nabewerken (zie verder voor de verschillende effecten) met het Alpha Tacto tool.

Vier uur laten drogen.

Een tweede laag Alpha Tacto aanbrengen met de rol.

De nog verse laag direct nabewerken (zie verder voor de verschillende effecten) met het Alpha Tacto tool.

- geweven effect : eerste laag horizontaal en tweede laag vertikaal.

- streperig effect : eerste laag horizontaal of vertikaal en tweede laag in dezelfde richting.

Het uiteindelijke aspect en kleur is afhankelijk van de wijze van aanbrengen.

Opmerking

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.