

Alpha Verona

DECORATIEVE INTERIEURPLAMUUR MET GESCHAKEERD EFFECT.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Geeft een geschakeerd effect door subtiële glansverschillen.
- Pleister met natuurlijk en authentiek aspect.
- Geeft een hoog kwalitatieve afwerking.
- Gemakkelijk aan te brengen.

Toepassing

Binnenmuren in woningen en publieke plaatsen.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevingstemperatuur : 10 - 30 °C
Ondergrondtemperatuur : minimum 8°C
Relatieve luchtvochtigheid : max. 80 %.

Verwerking

Rol, roestvrije plakspanen en duoflexmes.

Verdunning

Water.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik, met water.

Applicatiegegevens

Gebruiksklaar.

Rendement

Eerste laag ongeveer 6 m²/l en tweede laag ongeveer 16 m²/l.

Afhankelijk van de applicatiemethode en de vorm van de ondergrond.

Droging bij 20°C/60% R.V

Stofdroog na ongeveer 1 uur en aanbrengen van de tweede laag na ongeveer 6 uur.

Eigenschappen

Dichtheid

1,55 - 1,65 kg/dm³.

Vaste stof gehalte

65 - 69 gew.% = 44 - 50 vol.%.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Levering

Verpakking

1 - 5 liter

Kleuren

32 tinten realiseerbaar op de mengmachine



Werkwijze

Nieuwe, ongeschilderde ondergronden

Gipsgebonden ondergronden dienen samenhangend, draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Losse pleisterresten verwijderen en onzuiverheden ontkorrelen.

Grondig ontstoffen.

Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten en gronden met een aangepaste primer. Schuren en ontstoffen.

Geschilderde ondergronden

Oude intacte dispersie-, olie- en alkydharsmuurverflagen geheel wassen met ammoniakwater en goed mat schuren.

Afhankelijk van de soort/staat van de ondergrond, schuren, gebreken bijwerken, afwassen/ontvetten en gronden met een aangepaste primer. Schuren en ontstoffen.

AFWERKING

1. Breng met rol een voldoende dikke laag ALPHA VERONA aan in de gekozen tint. Werk glad af met een roestvrij plakspaan of plamuurlat.

Ongeveer 6 uur laten drogen.

Indien nodig, schuren (P 220) en ontstoffen.

2. Spatel met een klein roestvrije plakspaan de ALPHA VERONA op de ondergrond. Doe dit met kleine, opeenvolgende bewegingen tot het volledige oppervlak bedekt is.

Tussenin, 10 tot 15 minuten na aanbrengen verdichten/polijsten met een roestvrij plakspaan.

Ongeveer 3 uur laten drogen.

Nadien kan het geheel gepolierd worden met het mes, plasticfolie, nylonkous of een poliermachine om de glans van het product te verhogen.

Met deze bewerking bekomt men glanzende, gesatineerde en matte nuances.

3. Spatel indien gewenst met een duoflexmes één of meer lagen FINITURA PER STUCCO ANTICO over het ganse oppervlak. Doe dit met kleine, opeenvolgende bewegingen tot het volledige oppervlak bedekt is.

Na droging kunt u deze polieren met het mes, plasticfolie, nylonkous of een poliermachine.

Op deze manier afgewerkt wordt de decoratieve pleister waterafstotend, verbeteren de mechanische eigenschappen en verdiept de kleur. Hierdoor kan het systeem dus zonder problemen in een badkamer of keuken geplaatst worden.

OPGELET:

- Altijd op onregelmatige manier en trapsgewijs stoppen om problemen te vermijden bij het hernemen van de werken.
Stop nooit rechtlijnig!
- FINITURA PER STUCCO ANTICO niet aanbrengen met rol of spuit. Alleen aanbrengen met plamuurmes geeft een goed resultaat.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.