

Cetol BL Varnish Mat

KRASVASTE MATTE VERNIS OP BASIS VAN WATERGEDRAGEN URETHAANDISPERSIE VOOR BINNEN.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Kras- en slijtvast.
- Accentueert de houtnerf.
- Goede vloeit.
- Snelle droging en doorharding.
- Niet vergelend.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Lange open tijd.
- Strakke, matte afwerking.
- Goed afwasbaar.

Toepassing

Geeft een hoogwaardige, slijt- en krasvaste, goed afwasbare, gladde en matte afwerking op ramen, deuren, betimmeringen,
Ook toepasbaar als extra bescherming op decoratieve technieken.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevingstemperatuur: 7 - 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%

Verwerking

Borstel, rol.
Op grote vlakken aanbrengen met een lakrol.

Applicatiegegevens

Klaar voor gebruik. Goed oproeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Lauw water.

Rendement

Praktisch: bij een droge laagdikte van 30 µm: ca. 10 m²/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Geadviseerde laagdikte per laag

Droog: 20 - 30 µm of 75 - 85 µm nat.

Droging bij 20°C/65% R.V

Stofdroog na ongeveer 1 uur, kleefvrij na ongeveer 2 uur en overschilderbaar na ongeveer 6 uur.
Op één dag zijn verschillende lagen aan te brengen.

Eigenschappen

Dichtheid

1,04 kg/dm³.

Vaste stof gehalte

Ca. 50 gew. %

Glansgraad

Mat, 9 G.U. 60° (ISO 2813).

Vloeiing

Uitstekend.

Hechting

Uitstekend.

Mechanische eigenschappen

Goed slag- en stootvast.

Reiniging

Goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 99 g/l VOS.

Levering

Verpakking

1 liter.

Kleuren

Kleurloos.



Werkwijze**Nieuw of kaal houtwerk binnen**

Volledig behandelen met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% R.V) laten drogen.
Schuren en ontstoffen.
Voorvernissen met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% RV) laten drogen.
Licht schuren en ontstoffen.
Afwerken met Cetol BL Varnish Mat.

Oude intacte vernislagen:

De intacte lagen zorgvuldig afwassen en goed schuren.
Kale delen bijwerken met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% RV) laten drogen.
Schuren en ontstoffen.
Voorvernissen met Cetol BL Varnish Mat.
6 uur (20°C/65% RV) laten drogen.
Licht schuren en ontstoffen.
Afwerken met Cetol BL Varnish Mat.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.