sikkens

per interni

a pennello

a rullo

a spruzzo airless

teme il gelo

agitare prima dell'uso

idrodiluibile

conservare al fresco

Alphacron Matt SF

Pittura a dispersione opaca per interni, a bassa emissività, senza solventi.
Classe di resistenza all'abrasione a umido 2 secondo DIN EN 13300 (resistente allo strofinio, secondo DIN 53778)

Applicazione	Per rivestimenti di pregio su tutte le superfici di pareti interne, p.es. intonaco, muratura, pannelli di cartongesso, tappezzerie di fibra grezza, carta da parati verniciabile in rilievo e strutturata, tessuto in fibra di vetro e vecchie pitture ancora solide.
Caratteristiche	Ottima scorrevolezza, alto grado di bianco, opaco raffinato, a debole tensione. Estremamente coprente in una sola mano, ad alta resa. Particolarmente idoneo a tutti i supporti lisci dove siano importanti buona scorrevolezza e aspetto opaco raffinato. Alphacron Matt SF è a bassa emissività e senza solventi. Dopo l'essiccamento è esente da emissioni nocive e quindi non presenta rischi per l'ambiente interno. Questa affermazione è confermata da perizie come il test sulle sostanze nocive effettuato dal TÜV Süddeutschland nonché da una perizia di igiene ambientale.
Tinte	Bianco
Colorazione	Mediante sistema Color-Mix
Brillantezza	Opaco
Potere coprente	Classe 1 secondo DIN EN 13300
Densità	1,40 kg/l (valore medio)
Resa	120-170 ml/m² / mano, corrispondenti a 6-8 m²/ l (in funzione del supporto)
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Mano successiva non prima di 5-6 ore.
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a +8°C e l'umidità relativa dell'aria non superiore all'85%.
Applicazione	A rullo, a pennello o allo spruzzo (Airless)
Diluizione	Se necessario con acqua.
Gruppo prodotto	Pittura a dispersione (codice prodotto M-DF01)
Composizione secondo VdL (Associazione Industria Vernici, Germania)	Dispersione di stirolacrilato, biossido di titanio, carbonato di calcio, tripoli, silicato d'alluminio, micacea, caolino, riempitivi organici, acqua, additivi, conservante.
Indicazioni di pericolo	RID/ADR: Nessuna
Misure di sicurezza	Conservare fuori della portata dei bambini. Durante la spruzzatura non respirare la nebbia di spruzzo. Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua, eventualmente addizionata con un detersivo per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
Confezione	Bianco: 5 e 12,5 litri / Basi: 1, 5 e 12,5 litri
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene le latte iniziate.
Smaltimento	Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080111.

Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv 3; Pittura e imbiancatura. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapore pericolosi. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie. Per ottenere superfici dall'aspetto uniforme, si consiglia di rendere uniformemente assorbente il supporto per l'applicazione rapida bagnato su bagnato. Per mantenere le proprietà del prodotto, non mescolare Alphacron Matt SF con altri prodotti vernicianti.	
A spruzzo airless	Ugello	0,018"-0,021" / 0,38-0,53 mm
	Pressione spruzzo	160 -180 bar
	Angolo di spruzzatura	40-80°

Avvertenza	Oggi, i prodotti per tinteggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.
1. Preparazione del supporto e mano di fondo	
Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto ed esente da efflorescenze, muffa, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti. A seconda delle condizioni della temperatura all'interno, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane. Supporti non adatti: p.es. materie plastiche, legno, supporti orizzontali esposti all'acqua, supporti umidi.
Preparazione generale del supporto	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare i danni piccoli con riempitivo idoneo e se necessario neutralizzare i rappezzi.
2. Varianti di verniciatura	
Mani di fondo	Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta di cemento CS II, CS III, CS IV (P II, P III): Verniciare gli intonaci solidi, stabili e ad assorbimento normale senza trattamento preliminare. Sugli intonaci porosi, a forte assorbimento e friabili applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa. Avvertenza: Osservare la scheda BFS n. 10.
	Intonaci a gesso (P IV u. P V): Applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa. Avvertenza: Osservare la scheda BFS n. 10.
	Pannelli di cartongesso: Applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa. Nota: Sui punti stuccati teneri e carteggiati, applicare il fondo intensamente, massaggiando bene. Applicare una mano intermedia con Alpha Isoprimer SF* su pannelli di cartongesso ingialliti e/o scoloriti. Avvertenza: Per la verniciatura di pannelli di cartongesso osservare la scheda BFS n. 12.
	Calcestruzzo assorbente e calcestruzzo poroso (all'interno): Applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa.
	Calcestruzzo non assorbente (all'interno): Con Alpha Primer SF* Osservare le schede BFS no. 8 e 11.
	Pietra arenaria calcarea (solo mattoni paramano resistenti al gelo): La muratura non deve presentare scolorimenti né inclusioni di diverso colore. Le connessure devono essere asciutte, compatte, prive di crepe, sali ed efflorescenze. Verniciare non prima di 3 mesi dal completamento della muratura a facciavista. Osservare la scheda BFS n. 2. Applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa.
	Vecchie pitture ancora solide (opache, a debole assorbimento), tappezzerie e superfici ruvide aderenti e verniciabili: Non occorre alcun trattamento preliminare particolare, applicare direttamente.
	Vecchie pitture ancora solide (brillanti, non assorbenti): Carteggiare e sgrassare le superfici. Applicare una mano di fondo con Alpha Primer SF*.
	Vecchie pitture a colla: Rimuoverle completamente. Applicare una mano di fondo Alpha Barol* diluito con acqua nella misura di 1:4 parti in volume. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa.
Mano intermedia	Di regola, soprattutto su supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Alphacron Matt SF, diluito in volume al 10% max. con acqua.
Mano di finitura	Mano copiosa e uniforme con Alphacron Matt SF diluito in volume al 5% max. con acqua. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.
Avvertenza	I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.

* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura ed i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde la validità.

AkzoNobel Coatings AG Täschmattstrasse 16 6015 Lucerna Tel. 041 268 14 14 Fax 041 268 13 18