


sikkens



per esterni ed
interni



applicazione



all'acqua



conservare al
fresco



teme il gelo

Rubbol BL Satura

Vernice brillante seta, all'acqua, rinforzata al poliuretano per interni ed esterni

Campo d'applicazione	Per verniciature di finitura pregiate, resistenti all'usura, in ambienti interni ed esterni; applicabile su legno, derivati del legno, metalli, plastiche rigide e vecchie pitture previo adeguato trattamento del supporto. All'esterno solamente per elementi edili di dimensioni precise protetti dagli agenti atmosferici. Adatta alla verniciatura di radiatori perché resistente al calore fino a 80°C.
Caratteristiche	Applicazione facile, odore leggero, ottima scorrevolezza, ottimo potere coprente. Consente di ottenere superfici antigraffio, facili da pulire, resistenti all'usura e che non ingialliscono, con buona resistenza al bloccaggio e brillantezza.
Tinte	Bianco, RAL 9010
Colorazione	Mediante sistema Color-Mix
Brillantezza	20-30 GU/60°
Densità	1,29 kg/l (valore medio con il bianco)
Essiccamento (a 23°C e 50% d'umidità relativa dell'aria)	Fuori polvere dopo 1-2 ore, mano successiva dopo 5 ore circa.
Condizioni per l'applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura non deve essere inferiore a +5°C né superiore a 30°C, l'umidità relativa dell'aria non deve essere superiore all'85%. Temperature inferiori a +10°C rallentano l'essiccamento.
Applicazione	A pennello, a rullo o a spruzzo
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso. Se necessario diluirlo con poca acqua, in funzione del potere assorbente del supporto.
Resa	80 ml/m² circa, corrispondenti a 14-16 m²/l (rilevare eventuali scostamenti dovuti all'oggetto con verniciature di prova).
Gruppo prodotto	Smalto a dispersione (codice prodotto M-LW01)
Composizione secondo VdL	Combinazione di poliuretano e resina acrilica, biossido di titanio, acido di silicio, cere, acqua, glicoli, chetoni, additivi, conservanti
Indicazioni di pericolo	ONU: - Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no 220-239-6] (3:1) e 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo. Può provocare una reazione allergica.
Misure di sicurezza	Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale.
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua, eventualmente addizionata con un detersivo per stoviglie comunemente reperibile in commercio.
Confezione	1 litro, 2,5 e 5 litri
Magazzinaggio	Nelle latte originali non aperte si conserva per circa 1 anno; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene le latte iniziate.
Smaltimento	Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire i residui di materiale conformemente al codice rifiuti UE 080112.

Indicazioni per l'applicazione

Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv 3; Pittura e imbiancatura. Legno di conifere all'esterno: si consiglia un trattamento preliminare con Cetol Aktiva ^{BP*} o con Cetol BL Aktiva ^{BP*} (protettori legno collaudati). L'umidità del legno durante l'applicazione deve essere il 15% al massimo. Secondo le direttive per la verniciatura di finestre edite da Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni), VOB, Parte C, DIN 18363 e secondo le raccomandazioni dell'Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim (istituto tecnico per finestre), prima di montare elementi di legno negli edifici occorre applicarvi almeno una mano di fondo ed una intermedia su tutta la superficie. In questo senso, l'impregnazione con un protettore legno non è considerata mano di fondo. Eseguire una carteggiatura intermedia dopo ogni mano. Avvertenza: osservare la scheda BFS n. 20!
Avvertenza	Oggi, i prodotti per tinteggiare sono conformi all'elevato stato della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di agenti atmosferici cui sono esposti, dalla protezione edile, dalla sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta da applicare. La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo stato riconosciuto della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe. Per il rinnovo delle superfici esterne di elementi edili di precisione occorre verificare la verniciatura delle parti interne e se necessario riverniciare con lo stesso sistema.

Preparazione del supporto e mano di fondo
 Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido, mordente e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza come grasso, cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. Carteggiare fino al supporto solido le superfici di legno ingrigite e rovinate dagli agenti atmosferici.
 Prima mano e rinnovo sui punti molto danneggiati del legno usare stucco Componex. Incollare ed ermetizzare bisellature aperte, crepe e buchi con Kodrin WV 470* dopo aver applicato il fondo. Sigillare i vetri con mastice adatto.

Varianti di verniciatura		
Prima mano		
Legno all'esterno	Impregnazione	Cetol BL Aktiva ^{BP} *
	Mano di fondo	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano intermedia	Rubbol BL Satura
	Mano di finitura	Rubbol BL Satura
Legno all'interno	Mano di fondo	Rubbol BL Primer*
	Mano intermedia	Se necessario stuccare tutta la superficie dei supporti con stucco Kodrin Spachtel* Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Satura
Ferro e acciaio	Grado di preparazione della superficie richiesto	St 2 o P Ma secondo EN ISO 12944-4.
	Mano di fondo	Fondo antiruggine idoneo o fondo aderente
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Satura
Zinco e acciaio zincato	Trattamento preliminare del supporto	Lavare con detergente ammoniacale (vedere scheda BFS N.5, ultima versione)
	Mano di fondo	Fondo antiruggine idoneo o fondo aderente
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Satura
Metalli non ferrosi (alluminio)	Trattamento preliminare del supporto	Pulire e sgrassare i supporti abbondantemente con diluente nitro (vedere scheda BFS N. 6)
	Mano di fondo	Fondo antiruggine idoneo o fondo aderente
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Satura
PVC rigido all'interno	Trattamento preliminare del supporto	Carteggiare a umido le superfici con un panno abrasivo in tessuto non tessuto, pulire e lasciar asciugare completamente.
	Mano di fondo	Rubbol BL Schnellgrund*
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Satura
Sistemi di rinnovo		
Vecchi rivestimenti integri	Preparazione del supporto	Lavare con una soluzione di ammoniacale (al 10%), se necessario carteggiare a umido, sciacquare abbondantemente con acqua pulita.
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Satura
Vecchie pitture non intatte	Preparazione del supporto	Rimuovere completamente le vecchie pitture.
	Mano di fondo	Rubbol BL Primer* Legno resinoso all'esterno: impregnare prima i punti di legno grezzo con Cetol BL Aktiva ^{BP} .*
	Stuccatura (se necessario)	Passare tutta la superficie o stuccare a macchia di leopardo con Kodrin Spachtel*
	Mano intermedia	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* o Rubbol BL Isoprimer*
	Mano di finitura	Rubbol BL Satura
Avvertenza	I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura fornibili su richiesta.	

* Osservare la relativa scheda tecnica.

Tutte le indicazioni qui presenti relative ai nostri prodotti non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura ed i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.