

## ALPHA RAPID PLUS

Pittura per pareti di alta qualità,  
molto opaca.



Pittura per pareti di alta qualità, molto opaca, per la tinteggiatura di locali interni sottoposti a media sollecitazione.

### USO

**Uso** Moderna pittura a dispersione che soddisfa tutti i requisiti per gli interni su tutti i supporti comuni, p.es. intonaco, muratura, pannelli di cartongesso, nonché carta da parati ruvida, tappezzerie di carta stampata e tappezzerie strutturate verniciabili, tessuti in fibra di vetro e vecchie pitture ancora ben aderenti.

**Caratteristiche** Alpha Rapid Plus è una pittura per pareti interne di alta qualità, molto opaca, ideale per progetti che richiedono un'applicazione facile e veloce nonché una finitura resistente e qualitativamente alta. Un bianco moderno, ad alta copertura, abbinato a una resa molto elevata e a un'alta resistenza all'usura sono le caratteristiche principali. In molti casi è quindi sufficiente un'unica mano. Alpha Rapid Plus è minimamente riempitiva, quindi mantiene la struttura del supporto. Il prodotto è adatto anche a superfici con incidenza di luce radente e può essere ritoccato molto bene. Su superfici con estrema incidenza di luce radente, si consiglia l'uso del nostro prodotto speciale Herbol Polarit Innensiloxan\*\*.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche secondo DIN EN 13 300	Classe di resistenza all'abrasione a umido 2, classe di potere coprente 1 con resa di 6-8 m <sup>2</sup> /l, molto opaca. I valori tecnici possono variare in seguito all'aggiunta di paste coloranti.
Densità	Circa 1,51 kg/l
Valore limite COV UE	Valore limite UE per questo prodotto (categoria A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene <1 g/l COV.
Tinte	Bianco, tinte mediante sistema Color-Mix (osservare la scheda BFS N. 25)
Resa	125-140 ml/m <sup>2</sup> per mano su supporto liscio (rilevare eventuali scostamenti dovuti all'oggetto con verniciature di prova)
Diluizione	Con acqua
Applicazione	Mescolare bene il materiale prima dell'uso; a rullo, a pennello o a spruzzo (airless).
Applicazione a spruzzo	Pressione 140-180 bar circa Ugello 0,017-0,021 pollici Angolo di spruzzatura 40-80° Diluizione in volume al 5% max con acqua
Temperatura minima di applicazione	> 5 °C per supporto, aria e materiale e durante l'essiccamento, con umidità relativa dell'aria max dell'85%
Essiccamento a 23 °C / 50% di umidità relativa dell'aria	Mano successiva dopo 4-5 ore, perfettamente asciutto dopo 2-3 giorni. La pulizia è possibile dopo circa 14 giorni ad essiccamento completo.
Gruppo prodotto	Pittura a dispersione (codice prodotto M-DF01)
Composizione secondo VdL (Associazione Industria Vernici, Germania)	Acrilato stirolico in dispersione, biossido di titanio, caolino, talco, acqua, additivi, conservante.
Indicazioni di pericolo	Per i dati rilevanti sulla sicurezza e il contrassegno riferirsi alla scheda di sicurezza attuale. Il contrassegno figura anche sull'etichetta del prodotto. Rispettare le avvertenze ivi riportate. Consulenza telefonica per chi soffre di allergia agli isotiazolinoni: D +49 221-40067906 AT +43 810 500130
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua, eventualmente addizionata con un detersivo per stoviglie comunemente reperibile in commercio. Non disperdere i residui di pitture e vernici nelle canalizzazioni o nelle acque.
Confezione	Bianco: 2,5 l*, 5 l, 10 l* e 12,5 l Basi: 1 l, 2,5 l*, 5 l, 10 l*, 12,5 l *non in Austria e in Svizzera
Conservazione	Nelle latte originali non aperte e ben chiuso si conserva per circa 2 anni; conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Proteggere dalla luce solare diretta e dal calore.
Smaltimento	Smaltire le confezioni vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Smaltire le confezioni non completamente svuotate al centro di raccolta. Smaltire pennelli e rulli secchi nei rifiuti solidi urbani.

DGNB	Dati secondo DGNB (società tedesca per l'edilizia sostenibile)
	<b>Categoria 2</b> (prodotti vernicianti su supporti prevalentemente minerali, p.es.: calcestruzzo, muratura, malta,... ecc.)
	<b>Livello di qualità 4</b>

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

---

Regole di base	Tutti i rivestimenti applicati e i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Lavori di pittura e verniciatura nonché la norma austriaca per la pianificazione ed esecuzione di lavori di tinteggiatura ÖNORM B 3430-1. L'ulteriore trattamento/rimozione di strati di pittura come carteggiatura, saldatura, decapaggio, ecc. può produrre polvere e/o vapori pericolosi. Se possibile, procedere con carteggiatura/levigatura a umido. Eseguire sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie respiratorie. Mescolare bene il materiale prima dell'uso.
Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido, mordente e privo di sostanze che possano compromettere l'aderenza, come grasso, cera o lucidanti. Esaminare le superfici da verniciare in merito all'idoneità e alla solidità per le mani successive. Rimuovere accuratamente i rivestimenti non idonei o non integri e smaltirli nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Levigare e pulire i supporti lisci e compatti. Osservare la scheda BFS N. 20!
Preparazione generale del supporto	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare punti difettosi, buchi e danni con materiali riempitivi/stucchi idonei, se necessario neutralizzare i rappezzi. Dopo la mano di fondo, riparare eventuali punti difettosi con stucchi idonei (p.es. Herbol Wandspachtel Leicht* o Herbol Schnellspachtel* <sup>1</sup> ).

## VARIANTI DI VERNICIATURA

---

I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità di condizioni dell'oggetto, occorre verificarne accuratamente l'idoneità. Maggiori informazioni sui sistemi di verniciatura sono fornibili su richiesta.

Supporto	Mano di fondo	Mano intermedia	Mano di finitura
<b>Intonaci a calce/cemento e intonaci di malta cementizia (P II e P III), categoria: CS II, CS III e CS IV:</b>	Mano di fondo con Alpha Barol* diluito in volume 1:4 con acqua. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa.	Di regola, soprattutto su supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Alpha Rapid Plus, diluito al 10% max con acqua.	Applicare una mano uniforme di Alpha Rapid Plus diluito al 5% max con acqua. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.
A seconda della stagione e delle condizioni della temperatura, non trattare gli intonaci freschi per almeno 2-4 settimane. Osservare la scheda tecnica BFS N. 10.			
<b>Intonaci a gesso (P IV e P V):</b>	Mano di fondo con Alpha Barol* diluito in volume 1:4 con acqua. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa.	Di regola, soprattutto su supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Alpha Rapid Plus, diluito al 10% max con acqua.	Applicare una mano uniforme di Alpha Rapid Plus diluito al 5% max con acqua. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.
Osservare la scheda tecnica BFS N. 10.			
<b>Pannelli di cartongesso:</b>	Mano di fondo con Alpha Barol* diluito in volume 1:4 con acqua. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa.	Di regola, soprattutto su supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Alpha Rapid Plus, diluito al 10% max con acqua.	Applicare una mano uniforme di Alpha Rapid Plus diluito al 5% max con acqua. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.
Nota: sui punti stuccati teneri e carteggiati, applicare il fondo intensamente, massaggiando bene. Su pannelli di cartongesso ingialliti e/o scoloriti, applicare una mano di fondo con Herbol Zenit Universal Isogrund* o Herbol Polyton Absperrgrund* (Svizzera). Osservare la scheda tecnica BFS N. 12.			
<b>Calcestruzzo e calcestruzzo poroso:</b>	Mano di fondo con Alpha Barol* diluito in volume 1:4 con acqua. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa.	Di regola, soprattutto su supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Alpha Rapid Plus, diluito al 10% max con acqua.	Applicare una mano uniforme di Alpha Rapid Plus diluito al 5% max con acqua. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.
Osservare le schede BFS N. 8 e 11.			
<b>Pietra arenaria calcarea (solo mattoni paramano resistenti al gelo):</b>	Mano di fondo con Alpha Barol* diluito in volume 1:4 con acqua. In funzione del potere assorbente si possono applicare più mani bagnato su bagnato fino alla saturazione completa.	Di regola, soprattutto su supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Alpha Rapid Plus, diluito al 10% max con acqua.	Applicare una mano uniforme di Alpha Rapid Plus diluito al 5% max con acqua. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.
La muratura non deve presentare scolorimenti né inclusioni di diverso colore. Le fughe devono essere asciutte, compatte, prive di crepe, sali ed efflorescenze. Il rivestimento deve essere applicato non prima di tre mesi dal completamento della muratura a faccia vista. Osservare la scheda tecnica BFS N. 2.			
<b>Vecchie pitture ancora solide (brillanti, non assorbenti):</b>	Supporti non assorbenti con Alpha Primer SF*.	Di regola, soprattutto su supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Alpha Rapid Plus, diluito al 10% max con acqua.	Applicare una mano uniforme di Alpha Rapid Plus diluito al 5% max con acqua. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.
Irruvidire e sgrassare le superfici.			
<b>Vecchie pitture ancora solide (opache, a debole assorbimento), tappezzerie e carte da parati ruvide aderenti e verniciabili:</b>	Non occorre alcun trattamento preliminare particolare, applicare direttamente.	Di regola, soprattutto su supporti ricchi di contrasti, con forte o diverso potere assorbente, applicare anche una mano intermedia di Alpha Rapid Plus, diluito al 10% max con acqua.	Applicare una mano uniforme di Alpha Rapid Plus diluito al 5% max con acqua. Per evitare segni di ripresa applicare velocemente bagnato su bagnato.

## ULTERIORI AVVERTENZE

---

Fughe acriliche	Quando si coprono fughe acriliche e stucchi di riempimento possono crearsi crepe e/o scolorimenti della superficie a causa della notevole elasticità dei materiali. Vista la varietà dei prodotti, si dovranno effettuare prove dirette per valutare l'effettiva adesività. Per le fughe di dilatazione vige la relativa scheda tecnica BFS.
Rappezzi	I punti ritoccati, riparati o successivamente trattati della superficie possono evidenziarsi, come indicato dalla scheda BSF N. 25, anche se si usa il prodotto di rivestimento originale.
Applicazione di tonalità brillanti e intense	Le tonalità intense, brillanti e pure, p.es. nelle gamme cromatiche del giallo, arancione, rosso, magenta e giallo-verde, hanno un potere coprente inferiore a causa del pigmento. Per le tonalità critiche in queste gamme consigliamo di applicare una mano preliminare coprente in tinta. Possono anche essere necessarie ulteriori mani di pittura oltre al ciclo di verniciatura normale.
Controllo del lotto	Controllare la tinta prima dell'applicazione. Su superfici contigue usare solo tonalità appartenenti allo stesso lotto.
Fondi	Il fondo non deve assolutamente formare una pellicola chiusa e lucida sulla superficie. Il supporto deve essere assorbente affinché possa penetrarvi il fondo. I supporti non assorbenti, chiusi e compatti, non devono essere trattati con il fondo.
Rivestimento copricrepe capillari su cartongesso	Per un rivestimento copricrepe capillari, p.es. su cartongesso, pannelli di fibrogesso o simili, consigliamo, in conformità a VOB parte C, DIN 18363, punto 3.2.1.2, di incassare il telo di armatura in TNT KOBALU Armiera® Anstrichvlies* per l'armatura completa in Herbol Rapid RF* o Herbol Rapid Formel XL* (Svizzera). A seconda delle esigenze e delle condizioni dell'oggetto, come mano di finitura è possibile applicare sulla superficie qualsiasi pittura per pareti interne Sikkens.
Durata	I prodotti per tinteggiare rispecchiano l'elevato standard attuale della tecnica. La durata dipende da molti fattori, in particolare dal tipo di sollecitazione meccanica e dalla scelta della tinta da applicare. La natura del supporto e l'esecuzione dei lavori di verniciatura devono soddisfare lo standard odierno della scienza e della tecnica. Per assicurare la durata è necessario eseguire puntualmente gli interventi di cura e rinnovo. Osservare a tal fine le relative schede BFS, edite da Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni) ed altre pubblicazioni analoghe.
Sollecitazione meccanica	In caso di sollecitazione meccanica della superficie tinteggiata, con tonalità scure e intense possono evidenziarsi segni di applicazione più chiari (effetto scrittura) a causa dei riempitivi usati. Ciò non influenza qualità e funzione del rivestimento. Con tonalità brillanti o intense si consiglia una superficie di media brillantezza o lucida.
Abrasione a umido	La classe di resistenza all'abrasione a umido è raggiunta dopo 28 giorni, secondo DIN EN 13300.
Pulizia	Per una pulizia efficace occorre rimuovere tempestivamente gli imbrattamenti dalla superficie. Per pulire la superficie usare preferibilmente detergenti incolore acquosi non abrasivi e un panno in cotone morbido, pulito e senza pelucchi. L'azione e la compatibilità del detergente devono essere testate su un punto nascosto della superficie prima del primo uso. La superficie da pulire si rigenera dalla rimozione dello sporco dopo circa una settimana e sviluppa nuovamente la sua capacità pulente dopo questo periodo.

Superfici strutturate	Per ottenere una superficie poco strutturata, su supporti lisci si consiglia l'applicazione di una pellicola sottile con rullo a setole corte (< 16 mm). A seconda delle condizioni dell'oggetto possono essere necessarie ulteriori passate per ottenere un sufficiente potere coprente.
Alterazioni cromatiche su cartongesso	Per evitare la comparsa di alterazioni cromatiche, sul cartongesso non trattato occorre applicare un'ulteriore mano isolante. Per una valutazione precisa si sono rivelate utili verniciature di prova su diverse larghezze di pannelli, fughe comprese, e su punti stuccati.
Stuccatura di pannelli in gesso	Gli stucchi a base di gesso possono rivelarsi particolarmente sensibili all'umidità. Nell'applicazione possono quindi formarsi bolle e rigonfiamenti dello stucco che causano distacchi. Pertanto l'associazione tedesca dei gessatori Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V. nella scheda "Verspachtelung von Gipsplatten" (Stuccatura di pannelli in gesso) raccomanda di provvedere a sufficiente aerazione e a una temperatura che garantisca il rapido essiccamento.

**\*\* solo in Germania e Svizzera. Osservare la relativa scheda tecnica.**

**\* Osservare la relativa scheda tecnica.**

**<sup>1</sup> Non nella gamma svizzera**

---

Tutte le indicazioni qui presenti, relative ai nostri prodotti, non sono indicazioni di qualità della merce. La natura, l'idoneità, la qualificazione e la funzione, nonché la destinazione d'uso della nostra merce sono definite esclusivamente nella descrizione del prodotto che costituisce la base del contratto di vendita. Sono comunque possibili gli scostamenti tipici del settore, salvo diversamente concordato per iscritto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura e i supporti descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti e di applicare i prodotti conformemente allo stato della tecnica. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita. Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità. I prodotti Sikkens sono destinati solo ad applicatori competenti.

**Akzo Nobel Deco GmbH • Am Coloneum 2 • D-50829 Köln • Tel. 0221.4006.7906 • Fax 0221.4006.7916  
sikkens.de@akzonobel.com • www.sikkens.de**

**Akzo Nobel Coatings GmbH • Abergstrasse 7 • A-5161 Elixhausen • Tel. +43 810 500 130 • Fax +43 662 48989-11  
sikkens.at@akzonobel.com • www.sikkens.at**

**Akzo Nobel Coatings AG • Industriestrasse 17a • CH-6203 Sempach Station • T 041 469 67 00  
mail@sikkens-center.ch • www.sikkens-center.ch**