

Meesterhand FlowControl

Waarom Meesterhand FlowControl?

Met de Meesterhand FlowControl kunt u gemakkelijk opzetten, verdelen en besnijden. Ook als de verf dikker is door bijvoorbeeld een lagere temperatuur. De Meesterhand FlowControl verwarmt uw verf wat voor een uitstekende vloeï van de verf zorgt. Hierdoor kunt u sneller werken en de juiste laagdikte aanbrengen. Hierdoor wordt de beste dekking gehaald. Een langdurig glansbehoud zal het resultaat zijn.

Eigenschappen



Hoe werkt het?

De FlowControl werkt met inzetvaatjes voor de kleurwissel.

De oplaadbare batterij zorgt ervoor dat u 6-8 uur achter elkaar kunt doorwerken. De verf kan al binnen 5 minuten (start dan met warm water) opgewarmd worden.

Testen wijzen uit: werkend met FlowControl op stand 3, blijft de verf constant op een temperatuur van 22/23 °C. De test is uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van 9 °C en een ondergrond (hout) temperatuur van 8 °C.

Gebruik van Meesterhand Flowcontrol

1. Plaats de opgeladen batterij.
2. Vul het waterreservoir met 180 ml warm (<70 °C) water, tot aan de rand die met een pijl wordt aangegeven.
3. Vul het inzetvatje met 0,5-0,75 L verf of lak.
4. Stel de gewenste temperatuur (18-30 °C) in met de draaiknop. Hoe hoger de temperatuur, des te vloeibaarder de verf. Roer regelmatig door de verf tijdens het verwarmen.
5. Als de LED na enige opwarmtijd groen gaat branden is de verf ongeveer op de gewenste temperatuur en wordt door de ketel op deze temperatuur gehouden.



Let op!

Volg de richtlijnen van uw verfleverancier voor de ideale verwerkingstemperatuur van de verf.

De batterij zal ongeveer 6-8 uur meegaan bij een lage temperatuurinstelling. De exacte werktijd is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur, wind, de hoeveelheid verf en de temperatuurinstelling.