

## RUBBOL PRIMER EXPRESS

Sous-couche de vernis adhérente à séchage rapide avec solvants pour l'intérieur et l'extérieur

Rubbol Primer Express est une sous-couche de vernis adhérente à séchage rapide avec solvants. Elle offre d'excellentes propriétés d'adhérence et elle est facile à mettre en œuvre à l'intérieur comme à l'extérieur.

### Principales caractéristiques

Excellentes propriétés d'adhérence  
Mise en œuvre aisée  
Faible tendance au gonflement  
Séchage extrêmement rapide

### UTILISATION

---

Comme couche de fond et intermédiaire pour le bois et les anciennes couches de peinture prétraitées. Rubbol Primer Express peut être utilisé partout où le temps est un facteur important et où des contraintes très élevées sont demandées aux surfaces.

---

Recouvrable avec tous les vernis de finition Rubbol couvrants.

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

---

Densité	1,59 kg/dm <sup>3</sup> (valeur moyenne)
Composition conformément à VdL	Résine alkyde, dioxyde de titane, carbonate de calcium, aliphates, additifs.
Brillance	Mat satiné: 15-20 GU/60°
Teintes	Blanc
Nuançage	Par le biais du système de nuançage Color-Mix*
Conditions d'application	Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la température ne doit pas être inférieure à +5°C et l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 85%. Lorsque les températures sont inférieures à +10°C, le temps de séchage peut s'en trouver rallongé.
Mise en œuvre	Au pinceau, au rouleau et au pistolet.
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'humidité relative de l'air)	Sec au toucher après 1 heure, recouvrable après 3 heures avec tous les vernis de finition Rubbol avec solvants, et après 6 heures avec les vernis de finition aqueux Rubbol BL.
Dilution	Pour une application au pinceau ou au rouleau: non dilué, si nécessaire diluer avec du white-spirit. La couche de fond peut être diluée avec 5 à 10% de white-spirit. Pour une application au pistolet, diluer avec le diluant ST 825*, selon le système et l'appareil.
Consommation	Env. 85 ml/m <sup>2</sup> , ce qui correspond à 12 m <sup>2</sup> /l (déterminer les divergences entre les différents bâtiments en effectuant un essai d'application).
Groupe de produits	Couche de fond (code de produit M-GPO5)
Marquage de danger	Vous trouverez les données relevant de la sécurité, ainsi que le marquage, dans la fiche de données de sécurité en vigueur. Le marquage est également apposé sur l'étiquette du produit et les indications qui y sont mentionnées doivent être observées.
Informations importantes	Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et/ou de vapeurs nocives. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Si nécessaire, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié. * En cas de nuançages, vérifiez la teinte avant la mise en œuvre. Aucune réclamation ultérieure ne sera reconnue. Cette teinte ayant été fabriquée spécialement pour vous, elle ne pourra pas être échangée.
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec du diluant ST 825 ou du white-spirit
Emballage	1 et 5 litres (blanc), 1 et 2.5 litres (teinté)
Stockage	La stabilité au stockage est d'environ 2 ans lorsque le produit est entreposé dans son emballage d'origine non ouvert,

conformément aux prescriptions, et dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.  
Bien refermer les bidons ouverts.

## INFORMATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

---

### Règles de base

Tous les revêtements, ainsi que les travaux préalables nécessaires, doivent être définis en fonction du bâtiment; cela signifie qu'ils doivent être adaptés à son état et aux exigences, auxquelles il est confronté. Voir également le VOB (cahier des charges pour l'octroi des travaux du bâtiment), partie C, et la norme DIN 18363, alinéa 3, Travaux de peinture et de vernissage.

Le bois à traiter doit être sec (pour les bois avec stabilité formelle et dimensionnelle, l'humidité maximale du bois doit être de 15% max. pour les résineux et de 12% max. pour les feuillus).

Conformément aux directives sur les revêtements des fenêtres éditées par le Bundesausschuss Farbe & Sachwertschutz, conformément au VOB, partie C, à la norme DIN 18 363 et aux recommandations de l'Institut für Fenstertechnik e.V. de Rosenheim, les éléments de construction en bois doivent, avant leur installation sur les bâtiments, être recouverts de tous les côtés avec au moins une couche de fond et une couche intermédiaire. L'imprégnation avec un produit de protection du bois n'est pas considérée comme une couche de fond.

### Remarque

Les matériaux de revêtement correspondent aujourd'hui à un niveau élevé de la technique. Leur durabilité dépend de nombreux facteurs, en particulier du type d'intempéries, de la protection constructive, de la charge mécanique, ainsi que du choix de la teinte appliquée. L'état du support, ainsi que l'exécution des travaux de mise en œuvre, doivent être conformes au niveau reconnu de la science et de la technique.

Pour une bonne durabilité, il est nécessaire de procéder à temps à des travaux d'entretien et de rénovation. Veuillez observer à ce sujet les fiches techniques du BFS éditées par le Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., ainsi que d'autres publications concernant ce sujet. Lors de travaux de rénovation sur les surfaces extérieures des éléments de construction à la stabilité formelle et

dimensionnelle, le revêtement intérieur doit être également vérifié et, le cas échéant, recouvert avec un produit du même système.

#### Préparation du support et couche de fond

Le support doit être propre, sec, stable, adhérent et exempt de substances pouvant dégrader l'adhérence, telles que de la graisse, de la cire ou des produits de polissage. Il faut également vérifier l'aptitude et la stabilité des surfaces à recouvrir à supporter des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois grisâtres et abîmées par les intempéries jusqu'à obtenir un support en bois stable. Un ponçage intermédiaire doit être effectué entre chaque couche appliquée.

Remarque: observer la fiche technique du BFS n° 18.

## VARIANTES DE REVÊTEMENTS

---

Bois à l'extérieur	<p><b>Imprégnation:</b> Cetol Aktiva BS*</p> <p><b>Couche de fond:</b> Rubbol Primer Express</p> <p><b>Couche intermédiaire:</b> Rubbol Primer Express, Rubbol Grund*</p> <p><b>Couche de finition:</b> Vernis couvrants Rubbol*</p>
Bois à l'intérieur	<p><b>Couche de fond:</b> Rubbol Primer Express</p> <p><b>Couche intermédiaire:</b> Rubbol Primer Express, Rubbol Grund*</p> <p><b>Couche de finition:</b> Vernis couvrants Rubbol*</p>
Fer et acier	<p><b>Préparation du support:</b> Degré de préparation de la surface exigé: St 2, ou PMA conformément à la norme EN ISO 12944-4 (élimination mécanique de la rouille)</p> <p><b>Couche de fond:</b> Couche de fond antirouille ou primer adhérent adapté</p> <p><b>Couche intermédiaire:</b> Rubbol Primer Express</p> <p><b>Couche de finition:</b> Vernis couvrants Rubbol*</p>
Zinc et tôle d'acier galvanisé	<p><b>Préparation du support:</b> Lavage avec des agents mouillants ammoniacaux (voir fiche technique BFS n° 5)</p> <p><b>Couche de fond:</b> Couche de fond antirouille ou primer adhérent adapté</p> <p><b>Couche intermédiaire:</b> Rubbol Primer Express</p> <p><b>Couche de finition:</b> Vernis couvrants Rubbol*</p>
Métaux non-ferreux (aluminium)	<p><b>Préparation du support:</b> Nettoyer plusieurs fois à la main avec le diluant Nitroverdünner 6220 (voir fiche technique BFS n° 6)</p> <p><b>Couche de fond:</b> Couche de fond antirouille ou primer adhérent adapté</p> <p><b>Couche intermédiaire:</b> Rubbol Primer Express</p> <p><b>Couche de finition:</b> Vernis couvrants Rubbol*</p>
Premiers revêtements et rénovations	<p>Les dommages plus importants dans le bois doivent être prétraités avec le produit Polyfilla Pro W300.</p> <p>Après avoir appliqué la couche de fond, les assemblages ouverts, les fissures et les trous peuvent être collés et rebouchés avec le produit Kodrin WV 472*. L'étanchéification des vitrages est effectuée avec un matériau d'étanchéité approprié.</p>

## SYSTÈMES POUR LA RÉNOVATION

---

Anciennes couches intactes

**Préparation du support:** Laver le support avec de l'eau ammoniacquée (10%), rincer abondamment à l'eau claire. Enlever les parties de l'ancienne couche de peinture qui n'adhèrent plus.

**Couche intermédiaire:** Rubbol Primer Express

**Couche de finition:** Vernis couvrants Rubbol\*

Anciennes couches abîmées

**Préparation du support:** Enlever complètement les anciennes couches de peinture. Imprégner avec Cetol Aktiva BS\* pour les bois à l'extérieur. Pour les supports métalliques, procéder comme décrit ci-dessus sous le paragraphe Variantes de revêtements.

**Couche de fond:** Rubbol Primer Express

**Couche intermédiaire:** Rubbol Primer Express, Rubbol Grund plus\*

**Couche de finition:** Vernis couvrants Rubbol\*

## REMARQUE

---

Les variantes de revêtements et les supports mentionnés doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est nécessaire de vérifier leur adéquation de manière professionnelle. De plus amples informations sur les systèmes de revêtements peuvent être fournies sur simple demande.

### \* Veuillez consulter la fiche technique correspondante

---

Aucune des informations contenues dans ce document et se référant à nos produits ne doit être considérée comme correspondant à l'état des produits. L'état, l'aptitude, la qualification, la fonctionnalité ainsi que l'usage prévu de nos produits sont définis exclusivement suivant des contrats de vente, sur la base des descriptions de produits. Sauf convention contraire par écrit, les divergences usuelles dans les différentes branches sont autorisées dans tous les cas. Toutes les informations correspondent à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des variantes de revêtements et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison de la multiplicité des supports et des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, l'acheteur / l'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l'aptitude de nos matériaux pour l'utilisation prévue et pour les conditions précises relatives au bâtiment correspondant et de les appliquer conformément à l'état actuel de la technique. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition.

Akzo Nobel Coatings AG  
Industriestrasse 17a 6203 Sempach Station Tél.: 041 469 67 00 Fax: 041 469 67 01